



ОСНОВАН В 1993

**Инструкция по установке
шлангового насоса арт.
4 712 023 580 в корпус станции
дозации реагентов**



ЗАО «НОВУМ Консалтинг»
Санкт-Петербург
2013

Порядок установки шлангового дозирующего насоса в корпус станции дозации реагентов

1. Соединить эл.двигатель 1 с корпусом насоса 3 при помощи двух шурупов 2, ось двигателя должна пройти через отверстие в корпусе. Эл. двигатель при этом должен находиться за передней панелью станции дозирования, корпус насоса - на передней панели.
2. Насадить крестовину 4 на ось эл.двигателя 1.
3. Вращая крестовину, вставить прозрачный шланг 5 в корпус 3.
4. Вставить опорный подшипник крестовины 6 в крышку насоса 7
5. Закрепить крышку насоса 7 на корпусе 3 при помощи шурупа 2.

1



2



3



4



5



6



7

